



## ERSATZTEIL- & ZUBEHÖRLISTE

Mess- und Regelgeräte Kategorie F  
Ersatzteil- & Zubehörliste gültig  
von 01.01 bis 31.12.2017

## Feuchte- und Temperaturfühler

### Quantadat



Artikel	SAP-Nr.
Messumformer mit kapazitivem Feuchte / Temperatur Sensor inklusive 5m Kabel Quantadat	2585472

### Feuchtefühler



Artikel	SAP-Nr.
<b>Feuchtesensor für Kanalmontage FHK 230</b> Feuchtefühler für Kanaleinbau mit 230 V Versorgungsspannung und galvanisch getrennter Elektronik. Der Ausgang beträgt 0-10 V, entsprechend 0-100 % relativer Feuchte.	2008214



Artikel	SAP-Nr.
<b>Feuchtesensor für Kanalmontage FHK 24</b>	2543948
<b>Feuchtesensor für Raummontage FHR 230</b> Feuchtefühler für Wandaufbau mit 230 V Versorgungsspannung und galvanisch getrennter Elektronik. Der Ausgang beträgt 0-10 V, entsprechend 0-100 % relativer Feuchte.	2008215
<b>Feuchtesensor für Raummontage FHR 24</b>	2543947

### Feuchteregler



Artikel	SAP-Nr.
<b>Kanalfeuchteregler DCC (zweiteilig)</b> bestehend aus Feuchteregler 0...10 V und Feuchtsensor	2524836



Artikel	SAP-Nr.
<b>Raumfeuchteregler RCC</b> mit potentiometrischem Regelsignal, für Befeuchtersteuerung	2521289

### Hygrostate



Artikel	SAP-Nr.
<b>Elektronischer Raum- / Außenhygrostat AH-30W</b>	2540070



Artikel	SAP-Nr.
<b>Kanalhygrostat LHK-2 incl. Befestigungsflansch</b>	2543799
<b>Raumhygrostat LHR-2</b>	2543798

## Steckerhygrostate



Artikel	SAP-Nr.
<b>Hygrostatschalter</b> für Befeuchtung H-O-B-S	2001999
<b>Hygrostatschalter</b> für Entfeuchtung H-O-E-S	2001998

## Differenzdruck-Schalter



Artikel		SAP-Nr.
<b>Differenzdruck-Schalter DDS-1</b> Differenzdrucküberwachung (mechanisch)	1...10 mbar	2002042
<b>Differenzdruck-Schalter DDS-2</b> Differenzdrucküberwachung (mechanisch)	0,4...2 mbar	2002709

## Luftstromwächter LSW-1



Artikel	SAP-Nr.
<b>Luftstromwächter LSW-1</b> Luftstromüberwachung (elektronisch)	2556447

## Kalibriersalze



Artikel	SAP-Nr.
<b>Sensor-Check SC Kalibriersalze</b> Condair-Feuchtestandards zur präzisen Kalibrierung von Condair Quantadat und Hygrodat, Messgeräten	
<b>Kalibriersalz (Kalibrierpunkt bei 15...30°C)</b>	
Sensor-Check SC-11 (11,3 % r.F.)	1110885
Sensor-Check SC-33 (32,4 % r.F.)	1110855
Sensor-Check SC-53 (52,9 % r.F.)	1110857
Sensor-Check SC-75 (75,6 % r.F.)	1110859
Sensor-Check SC-90 (89,9 % r.F.)	1110896
Adapter zu Sensor-Check (ø 13 mm)	1107345
Komplett-Set im Koffer	1117847

## Condair GmbH

### Regionalcenter **Süd**

Parkring 3  
D-85748 Garching  
Tel. +49 (0) 89 / 20 70 08-0  
Fax +49 (0) 89 / 20 70 08-140

### Regionalcenter **Südwest**

Zettachring 6  
D-70567 Stuttgart  
Tel. +49 (0) 711 / 25 29 70-0  
Fax: +49 (0) 711 / 25 29 70-40

### Regionalcenter **Mitte**

Nordendstraße 2  
D-64546 Mörfelden-Walldorf  
Tel. +49 (0) 61 05 / 963 88-0  
Fax +49 (0) 61 05 / 963 88-40

### Regionalcenter **West**

Werftstraße 25  
D-40549 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211 / 54 20 35-0  
Fax +49 (0) 211 / 54 20 35-60

### Regionalcenter **Nord**

Lüneburger Straße 4  
D-30880 Laatzen - Rethen  
Tel. +49 (0) 5102 / 79 59 8-0  
Fax +49 (0) 5102 / 79 59 8-40

### Regionalcenter **Ost**

Chausseestraße 88  
D-10115 Berlin  
Tel. +49 (0) 30 / 921 03 44 -0  
Fax +49 (0) 30 / 921 03 44-40

### Condair **Österreich**

Perfektastraße 45  
A-1230 Wien  
Tel. +43 (0) 1 / 60 33 111-0  
Fax +43 (0) 1 / 60 33 111 399