



ERSATZTEIL- & ZUBEHÖRLISTE

Mess- und Regelgeräte Kategorie F
Ersatzteil- & Zubehörliste gültig
von 01.01 bis 31.12.2017

Feuchte- und Temperaturfühler

Quantadat



Artikel	SAP-Nr.
Messumformer mit kapazitivem Feuchte / Temperatur Sensor inklusive 5m Kabel Quantadat	2585472

Feuchtefühler



Artikel	SAP-Nr.
Feuchtesensor für Kanalmontage FHK 230 Feuchtefühler für Kanaleinbau mit 230 V Versorgungsspannung und galvanisch getrennter Elektronik. Der Ausgang beträgt 0-10 V, entsprechend 0-100 % relativer Feuchte.	2008214



Artikel	SAP-Nr.
Feuchtesensor für Kanalmontage FHK 24	2543948
Feuchtesensor für Raummontage FHR 230 Feuchtefühler für Wandaufbau mit 230 V Versorgungsspannung und galvanisch getrennter Elektronik. Der Ausgang beträgt 0-10 V, entsprechend 0-100 % relativer Feuchte.	2008215
Feuchtesensor für Raummontage FHR 24	2543947

Feuchteregler



Artikel	SAP-Nr.
Kanalfeuchteregler DCC (zweiteilig) bestehend aus Feuchteregler 0...10 V und Feuchtsensor	2524836



Artikel	SAP-Nr.
Raumfeuchteregler RCC mit potentiometrischem Regelsignal, für Befeuchtersteuerung	2521289

Hygrostate



Artikel	SAP-Nr.
Elektronischer Raum- / Außenhygrostat AH-30W	2540070



Artikel	SAP-Nr.
Kanalhygrostat LHK-2 incl. Befestigungsflansch	2543799
Raumhygrostat LHR-2	2543798

Steckerhygrostate



Artikel	SAP-Nr.
Hygrostatschalter für Befeuchtung H-O-B-S	2001999
Hygrostatschalter für Entfeuchtung H-O-E-S	2001998

Differenzdruck-Schalter



Artikel		SAP-Nr.
Differenzdruck-Schalter DDS-1 Differenzdrucküberwachung (mechanisch)	1...10 mbar	2002042
Differenzdruck-Schalter DDS-2 Differenzdrucküberwachung (mechanisch)	0,4...2 mbar	2002709

Luftstromwächter LSW-1



Artikel	SAP-Nr.
Luftstromwächter LSW-1 Luftstromüberwachung (elektronisch)	2556447

Kalibriersalze



Artikel	SAP-Nr.
Sensor-Check SC Kalibriersalze Condair-Feuchtstandards zur präzisen Kalibrierung von Condair Quantadat und Hygrodat, Messgeräten	
Kalibriersalz (Kalibrierpunkt bei 15...30°C)	
Sensor-Check SC-11 (11,3 % r.F.)	1110885
Sensor-Check SC-33 (32,4 % r.F.)	1110855
Sensor-Check SC-53 (52,9 % r.F.)	1110857
Sensor-Check SC-75 (75,6 % r.F.)	1110859
Sensor-Check SC-90 (89,9 % r.F.)	1110896
Adapter zu Sensor-Check (ø 13 mm)	1107345
Komplett-Set im Koffer	1117847

Condair GmbH

Regionalcenter **Süd**

Parkring 3
D-85748 Garching
Tel. +49 (0) 89 / 20 70 08-0
Fax +49 (0) 89 / 20 70 08-140

Regionalcenter **Südwest**

Zettachring 6
D-70567 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711 / 25 29 70-0
Fax: +49 (0) 711 / 25 29 70-40

Regionalcenter **Mitte**

Nordendstraße 2
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel. +49 (0) 61 05 / 963 88-0
Fax +49 (0) 61 05 / 963 88-40

Regionalcenter **West**

Werftstraße 25
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 / 54 20 35-0
Fax +49 (0) 211 / 54 20 35-60

Regionalcenter **Nord**

Lüneburger Straße 4
D-30880 Laatzen - Rethen
Tel. +49 (0) 5102 / 79 59 8-0
Fax +49 (0) 5102 / 79 59 8-40

Regionalcenter **Ost**

Chausseestraße 88
D-10115 Berlin
Tel. +49 (0) 30 / 921 03 44 -0
Fax +49 (0) 30 / 921 03 44-40

Condair **Österreich**

Perfektastraße 45
A-1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 / 60 33 111-0
Fax +43 (0) 1 / 60 33 111 399